
**MODEL #DS-9611** 




# Use and Care Guide SMALL WATERING CAN

# **Operation**

# 1 Using the watering can

- □ Always place the watering can on a hard, level surface.
- $\hfill\Box$  Fill the water on suitable height.
- □ Hold both the handle and watering your plants.



# **Safety Information**

This product is suitable for both indoor and outdoor use.



**WARNING:** Do not drink directly from the watering can as it is not food or beverage safe.



**WARNING:** Keep out of reach of children and pets.



WARNING: Keep your product out of rain.

# **Care and Cleaning**


Clean with a soft cloth, mild soap and water or a dust cloth. Do not use a scrub brush. If the paint chips, use paints and a brush to fix. If rust is showing, sand lightly and repaint the area with paints..

# Warranty

This product carries no warranty.

For questions or concerns about this product, contact the Customer Service Team 8:00 a.m. to 5:00 p.m. EST at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

NÚM. DE MODELO DS-9611




# Guía de uso y cuidado REGADERA PEQUEÑA

# **Operación**

# 1 Uso de la regadera

- Coloque siempre la regadera sobre una superficie dura y nivelada.
- □ Llene el agua de la altura adecuada.
- □ Mantenga tanto el mango y regar sus plantas.



### Información de seguridad

Este producto es adecuado tanto para uso en interiores como en exteriores.



ADVERTENCIA: No beba directamente de la regadera ya que no es segura para alimentos y



**ADVERTENCIA:** Mantenga su producto lejos de la lluvia.



ADVERTENCIA: Manténgalo lejos de los niños y las mascotas.

# Cuidado y limpieza

Límpiela con un paño suave, jabón suave y agua o un paño quita polvo. No use cepillo para fregar. Si la pintura se desprende, use pintura y una brocha para repararla. Si presenta corrosión, lije suavemente y vuelva a pintar el área.

#### Garantía

Este producto no tiene garantía.

Para preguntas o inquietudes sobre este producto, póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. hora local de Este al 1-877-527-0313 o visite www.HomeDepot.com.